

AlphaTec® 58-270

Chemikalienschutzhandschuh mit einer in der Industrie einmaligen Griffsicherheit und Fingerbeweglichkeit

Kategorie III



Ansell erweitert seine AlphaTec®-Reihe mit einem Schutzhandschuh für leichte bis mittlere Belastungen durch Chemikalien. Der AlphaTec® 58-270 profitiert von derselben, in der Industrie führenden, Griffstruktur mit hoher Beweglichkeit und dem Tragekomfort dieser Serie.



Empfohlene Anwendungsgebiete

Leichte bis mittelschwere Arbeiten, die Beweglichkeit der Finger und Schutz vor Chemikalien, Ölen und Fetten in den folgenden Industrien erfordern:

- Automotive und OEM
- Erdöl & Chemie
- Metall
- Maschinen- & Anlagenbau
- Bauwesen



Überragende Beweglichkeit

Die dünne, zweifache Nitrilbeschichtung auf einem nahtlosen 15-Gauge-Nylongewebe bietet eine exzellente Tastsensibilität und Flexibilität. Das geringe Gewicht des Handschuhs bewirkt einen Tragekomfort, der allen anderen Chemikalienschutzhandschuhen am Markt überlegen ist. Der leicht an- und ausziehbare AlphaTec® 58-270 speichert

Wärme nur minimal und reduziert somit die Schweißbildung im Vergleich zu anderen Chemikalienschutzhandschuhen.

In der Industrie einmalige Griffsicherheit

Bei fast allen Arbeiten mit Chemikalien, Ölen oder Fetten, bieten AlphaTec®-Handschuhe durch die integrierte Ansell Grip Technology™ die größte Griffsicherheit. Diese hohe Griffsicherheit vermeidet eine schnelle Ermüdung der Hände und verleiht dem Träger ein Gefühl der Sicherheit bei der Handhabung von rutschigen Objekten.

Chemikalienschutz

Der AlphaTec® 58-270 ist ein flüssigkeitsdichter Handschuh. Seine Stulpe ist so geformt, dass Hängenbleiben und Juckreiz an bloßen Händen vermieden werden. Die Farbkodierung an

der Stulpe vereinfacht die Größenerkennung. Die Hände des Trägers bleiben sauber. Die Haut ist geschützt vor schädlichen Kontakten mit Ölen, Chemikalien oder anderen Flüssigkeiten.

Längere Lebensdauer

AlphaTec®-Handschuhe können für ein breites Spektrum von Arbeiten verwendet werden, die mit Öl oder Schmutz verbunden sind. Diese Vielseitigkeit erhöht auch die Produktivität: kein Zeitverlust durch Handschuhwechsel. Da Öl die Beschichtung weder durchdringt noch degradiert, hat der AlphaTec® 58-270 eine längere Lebensdauer und spart somit Kosten.

Integrierte Technologie

Ansell Grip Technology™

Verpackungseinheit

12 Paar pro Beutel; 12 Beutel pro Karton

Spezifikationen

Ausführung	Trägermaterial	Stulpenart	Griffprofil	Farbe	Größe	Länge
58-270	Nylon	Strickbund	Texturiert	Schwarz und Grau	7, 8, 9, 10, 11	300 mm



X131
EN388



EN374



JKL
EN374

Ansell Healthcare Europe N.V.
Riverside Business Park, Block J Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
<http://www.ansell.eu> E-mail info@ansell.eu