

# HyFlex®

11-400  
11-401

## Mehrzweckhandschuh mit Beschichtung aus wasserbasiertem Polyurethan mit erhöhtem Tragekomfort



Ansell erweitert seine HyFlex®-Reihe von Mehrzweckhandschuhen mit den Modellen HyFlex® 11-400 und 11-401 mit Beschichtung aus wasserbasiertem Polyurethan. Dieses Handschuhmaterial bietet dem Träger neben der bereits bekannten exzellenten Bewegungsfreiheit und Passform der HyFlex®-Reihe einen erhöhten Tragekomfort.

# Ansell

# HyFlex® 11-400 & 11-401

Mehrzweckhandschuh mit Beschichtung aus wasserbasiertem Polyurethan und erhöhtem Tragekomfort

## Anwendungsbereiche

Vielseitige Arbeitsbereiche, wie allgemeine Handhabungen, Verpackung und Feinarbeiten in den folgenden

Industrien:

- Automobil
- Metall
- Maschinen- und Anlagenbau
- Bauwesen
- Logistik

## Wasserbasiertes Polyurethan

Die neuen HyFlex®-Handschuhe mit Beschichtung aus wasserbasiertem Polyurethan sind ein entscheidender Fortschritt für den langfristigen Arbeits- und Umweltschutz.

Die Verwendung von Wasser statt des Lösungsmittels Dimethylformamid (DMF) bei der Herstellung von Polyurethan-Handschuhen erhöht die Sicherheit der Träger von Ansell-Handschuhen. Ein weiterer positiver Effekt ist ein wesentlich umweltfreundlicherer Herstellungsprozess. Unsere Kunden profitieren ebenfalls von dieser Produktionstechnik, denn wasserbasiertes Polyurethan erhöht die Bewegungsfreiheit und den Tragekomfort, da dieses Material nicht in die Innenseite der Handschuhe eindringt.

## Technische Daten

Art.-Nr.	Beschreibung	EN-Größen	Farbe	Verpackung
HyFlex® 11-400	Handschuhe mit Beschichtung aus wasserbasiertem Polyurethan mit Innenhandbeschichtung und Innenfutter aus Nylon.	6 bis 11	Weißer Träger mit weißer Beschichtung	12 Paar pro PE-Beutel, 144 Paar pro Umkarton
HyFlex® 11-401			Schwarzer Träger mit schwarzer Beschichtung	

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben, von oder im Namen von Ansell, garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung der Ansell-Produkte für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl des Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.

## Ansell

Ansell Limited ist ein weltweiter Marktführer auf dem Gebiet von Schutzprodukten. Mit Niederlassungen in Amerika, Europa und Asien und weltweit mehr als 11.000 Mitarbeitern bestätigt Ansell seine führende Position sowohl im Markt für Kondome als auch in den Märkten für Handschuhe aus Naturlatex und synthetischem Polymer. Ansell konzentriert sich auf drei Geschäftsbereiche: Occupational Healthcare (Handschutzprodukte für die Industrie), Professional Healthcare (Operations- und Untersuchungshandschuhe für das Gesundheitswesen) und Consumer Healthcare (Kondome und Haushaltshandschuhe für Verbrauchermärkte). Informationen über Ansell und seine Produkte finden Sie auf unserer Website unter <http://www.ansell.eu>

### Ansell GmbH

Stadtquartier Riem Arcaden Lehrer-Wirth-Str. 2 D-81829 München, Deutschland  
 Telefon : +49-(0)89-45118-0 Fax : +49-(0)89-45118-119  
<http://www.ansell.eu> E-Mail : [infodeutschland@eu.ansell.com](mailto:infodeutschland@eu.ansell.com)

### Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park Block J Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium  
 Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03  
<http://www.ansell.eu> E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)

## Erhöhter Tragekomfort

- Kein Eindringen des Polyurethans durch das Trägermaterial, das dadurch im Hautkontakt weicher ist.
- Dieser nahtlose Handschuh zeichnet sich durch eine sehr gute Passform, Bewegungsfreiheit und Flexibilität aus.
- Exzellente Atmungsaktivität durch:
  - eine schützende Innenhandbeschichtung
  - einen unbeschichteten Handrücken für mehr Flexibilität.

## Kosteneffizienz

Längere Standzeiten durch eine Abriebfestigkeit der Stufe 4 des HyFlex® 11-401 und der Stufe 3 des HyFlex® 11-400.

## Erhältlich in den Farben Weiß und Schwarz

- HyFlex® 11-400: Weiß – Handschuhe für die Handhabung von kleinen/mittelgroßen trockenen Objekten ohne scharfe Kanten, bei denen Verschmutzungen sofort sichtbar sein müssen.
- HyFlex® 11-401: Schwarz – Handschuhe für die Handhabung von kleinen/mittelgroßen trockenen Objekten ohne scharfe Kanten, bei denen Verschmutzungen nicht sichtbar werden müssen.



HyFlex®  
11-400



3131  
EN 388

HyFlex®  
11-401



4131  
EN 388

Antistatisch  
gemäß  
EN1149