

# PowerFlex® T° Hi Viz Yellow™

80-400

Exzellente  
Isolationseigenschaft  
für ein komfortables  
Arbeiten bei Kälte

Strickhandschuh  
mit Innenhand-  
beschichtung



Der PowerFlex® T° Hi Viz Yellow™ 80-400 von Ansell ist ein vielseitig verwendbarer Handschuh, der eine ausgezeichnete Kälteisolierung, hohen Tragekomfort und hervorragende Griffsicherheit bietet. Als ein weiteres Mitglied der PowerFlex®-Familie verbindet

dieses Modell ein Isolierfutter aus Acryl-Schlingengewebe mit der natürlichen Isolationseigenschaft der Latexbeschichtung zu einem wirksamen Schutz gegen Kälte. Dieser Handschuh gewährleistet dem Anwender Komfort und einen Kälteschutz bis -30°C.

**Ansell**

## Empfohlene Anwendungsbereiche

Handhabungs- und Transportarbeiten bei Kälte in folgenden Bereichen:

- Transport- und Bauwesen
- Tiefkühl- und Kühlbereiche
- Lagerung von verderblicher Ware
- Straßenreinigung usw
- Müllentsorgung
- Versand und Anlieferung.

### Ideal für Arbeiten bei Kälte

Der PowerFlex® T° Hi Viz Yellow™ mit seinem Isolierfutter aus Acryl-Schlingengewebe wurde speziell für den wirksamen Kälteschutz der Hände entwickelt. Dieses Innenfutter schützt in Verbindung mit der natürlichen Isolationseigenschaft der Latexbeschichtung die Hände des Anwenders bei Temperaturen bis -30°C.

### Gute Sichtbarkeit erhöht die Sicherheit

Die hellgelbe Farbe des Acryl-Schlingengewebes macht den PowerFlex® T° Hi Viz Yellow™ in schlecht beleuchteten Arbeitsbereichen sehr gut sichtbar. Diese Sichtbarkeit erhöht die Arbeitssicherheit in Außenbereichen bei eintretender Dunkelheit.

### Technische Daten

| Art.-Nr. | Typ                                       | Ausführung | EN-Größe | Länge      | Farbe   |
|----------|---|------------|----------|------------|---|
| 80-400   | Strickhandschuh mit Innenhandbeschichtung | Strickbund | 7-11     | 255-295 mm | Hellgelbes Innenfutter und blaue Beschichtung |

### Verpackungseinheit

12 Paar pro PE-Beutel, 12 PE-Beutel pro Karton.

C E 0493



X231  
EN388



X2XXXX  
EN407



020  
EN511

### Ansell

Ansell Limited ist ein weltweiter Marktführer auf dem Gebiet von Schutzprodukten. Mit Niederlassungen in Amerika, Europa und Asien und weltweit mehr als 11.000 Mitarbeitern bestätigt Ansell seine führende Position sowohl im Markt für Kondome als auch in den Märkten für Handschuhe aus Naturlatex und synthetischem Polymer. Ansell konzentriert sich auf drei Geschäftsbereiche: Occupational Healthcare (Handschutzprodukte für die Industrie), Professional Healthcare (Operations- und Untersuchungshandschuhe für das Gesundheitswesen) und Consumer Healthcare (Kondome und Haushaltshandschuhe für Verbrauchermärkte). Informationen über Ansell und seine Produkte finden Sie auf unserer Website unter <http://www.ansell.eu>

PowerFlex® T° Hi Viz Yellow™ 80-400 ist ein eingetragenes Warenzeichen der Ansell, Ltd. oder einer ihrer Tochtergesellschaften.

Ansell Healthcare Europe N.V.  
Riverside Business Park, Spey House Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium  
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03  
<http://www.ansell.eu> E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)

Ansell GmbH  
Stadtquartier Riem Arcaden Lehrer-Wirth-Str. 2 D-81829 München, Deutschland  
Telefon : +49-(0)89-45118-0 Fax : +49-(0)89-45118-140  
<http://www.ansell.eu> E-Mail : [infodeutschland@eu.ansell.com](mailto:infodeutschland@eu.ansell.com)

# PowerFlex® T° Hi Viz Yellow™ 80-400

## Strickhandschuh mit Innenhandbeschichtung

durch eine hervorragende Passform und Flexibilität auszeichnet. Das Innenfutter bleibt auch nach wiederholtem Tragen angenehm weich. Das präzise kontrollierte Formungs- und Tauchbeschichtungsverfahren von Ansell gewährleistet eine Latexbeschichtung von einheitlicher Stärke, die den natürlichen Bewegungsablauf der Hand unterstützt.

Da die Latexbeschichtung nur die Innenhand und den Daumen abdeckt, gewährleistet die Atmungsaktivität des Handrückens dem Anwender über den gesamten Tag einen hohen Tragekomfort. Zusätzlich dämpft die Latexbeschichtung den Druck bei der Handhabung von schweren Objekten. Der nahtlose Strickbund erhöht durch sicheren Sitz am Handgelenk ebenfalls die hohe Schutzleistung des PowerFlex® T° Hi Viz Yellow™.

# Ansell