

AlphaTec® 58-270

Guante resistente a productos químicos con un magnífico agarre y una destreza superior **Categoría III**



Ansell lanza un nuevo guante en la gama AlphaTec® para aplicaciones químicas de ligeras a medias. AlphaTec® 58-270 ofrece un nivel de agarre líder en la industria y una destreza y un confort mejorados.



Uso recomendado

Aplicaciones de intensidad ligera a media que requieren destreza y resistencia química frente a aceites y grasas en los siguientes sectores industriales:

- Automóvil y fabricación de equipos originales
- Aceites y productos químicos
- Metal
- Maquinaria y equipos
- Construcción

Una destreza superior

El fino revestimiento doble de nitrilo y el forro de nylon sin costuras tejido con fibras de galga 15 se combinan para ofrecer al usuario un tacto más suave y una magnífica flexibilidad. Además, la ligereza del guante aporta un mejor confort que cualquier otro guante resistente a productos químicos. De fácil ajuste y

retirada, el modelo AlphaTec® 58-270 retiene menos calor, reduciendo la transpiración comparado con otros guantes para manipulación de químicos.

Un agarre líder en la industria

Cuando se trabaja con sustancias químicas, aceites y grasas, los guantes AlphaTec® ofrecen el mejor agarre gracias a la tecnología Ansell Grip Technology™. Este agarre mejorado reduce la fatiga y ofrece al usuario una gran confianza, control y confort, para que puedan manipular objetos resbaladizos con total seguridad.

Protección química

AlphaTec® 58-270 es un guante a prueba de la penetración de líquidos. La forma del puño de seguridad ha sido diseñada para evitar desgarros y picores en las manos y para facilitar la

identificación del tallaje con el borde coloreado. El usuario mantiene las manos limpias y la piel protegida del peligroso contacto con sustancias oleosas y químicas y otros líquidos.

Una mayor duración

Los guantes AlphaTec® pueden utilizarse para una extensa gama de actividades sucias o aceitadas, permitiendo realizar tareas múltiples y aumentar así la productividad: los usuarios no pierden tiempo cambiando de guantes. Al no penetrar el aceite ni degradar el revestimiento, los guantes AlphaTec® 58-270 duran más, reduciendo así costes.

Tecnología y

Ansell Grip Technology™

Embalaje

12 pares por bolsa de plástico; 12 bolsas por caja



Especificaciones

Estilo	Material del forro externo	Puño	Diseño de agarre	Color	Talla	Longitud
58-270	Nylon	Puño de punto	Con textura	Negro y gris	7, 8, 9, 10, 11	300 mm



Ansell Healthcare Europe N.V.
Riverside Business Park, Block J Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
<http://www.ansell.eu> E-mail info@ansell.eu