

PowerFlex®

80-658

Sienta el poder de la magnífica protección contra cortes



Los trabajadores de los sectores del vidrio, el metal, la recogida de basuras y la industria del reciclado requieren una protección extrema contra cortes – necesitan el nuevo guante PowerFlex® 80-658 Ansell's. En pruebas realizadas conforme a EN388, su construcción de tres

capas supera la resistencia al corte de nivel 5. Además, el puño largo y tejido del guante le protege también el antebrazo. Por último, su diseño repelente a los líquidos parcialmente recubierto blindo al usuario de contaminantes al agua.

The Ansell logo, consisting of the word 'Ansell' in a bold, blue, sans-serif font, with a green swoosh underline beneath the letters.

Sienta el poder de la magnífica protección contra cortes

Aplicaciones

- Industria del vidrio: Manipulación de planchas de vidrio, piezas de bordes afilados
- Industria del metal: Manipulación de planchas metálicas, corte de piezas secas, pintadas o galvanizadas
- Construcción: manipulación de cargas pesadas, bordes metálicos
- Manipulación de residuos: reciclado, separación (vidrio, latas, piezas metálicas).

Resistencia extrema a cortes, abrasiones, cortes por astillado y rebabas

- PowerFlex® 80-658 protege al usuario con una construcción de tres capas que incluye acero, fibra de vidrio y Kevlar®.
- El guante supera el nivel de cortes 5 según EN388.

Una mejor protección del antebrazo

- Su puño extralargo ofrece una mayor protección del antebrazo.

Protege la piel de contaminantes-al agua

- El guante PowerFlex® 80-658 está parcialmente recubierto y es repelente a los líquidos, blindando la piel contra soluciones líquidas desagradables.

Buena resistencia ante contacto térmico


- La clasificación EN407 nivel 2 significa una manipulación segura de objetos calientes.

Un magnífico confort y agarre para todos los usuarios

- Su acabado rugoso de látex de caucho natural ofrece un agarre firme.
- Apariencia robusta que aporta mayor sensación de seguridad.
- PowerFlex® 80-658 se presenta en una extensa gama de tallas: 6-11.

Económico

- Su larga duración hace del guante PowerFlex® 80-658 una solución muy económica. Su color verde moteado ayuda a disimular la suciedad.
- Excelente capacidad de lavado sin pérdida de confort ni de color.



X544
EN388



X2XXXX
EN 407

Especificaciones

Referencia	Descripción	Tamaño EN	Color	Envasado
PowerFlex® 80-658	Guante de látex natural parcialmente recubierto, con forro de acero, fibra de vidrio y Kevlar®, con puño largo	6 - 11	Recubrimiento verde moteado con azul	12 pares por bolsa de plástico, 144 pares por caja de embalaje

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de algún producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

Ansell

Ansell Limited es el líder global en productos barrera para protección de la salud. Operando activamente en América, Europa y Asia, Ansell emplea a más de 11.000 personas en todo el mundo y mantiene la posición de liderato en el mercado de preservativos, así como en el mercado de guantes de látex natural y de polímeros sintéticos. Ansell opera principalmente en tres segmentos: Occupational Healthcare, suministrando protección a las manos en el mercado industrial; Professional Healthcare, suministrando guantes quirúrgicos y de examen a los profesionales de la salud; y Consumer Healthcare, suministrando preservativos y guantes de menaje. Más información sobre Ansell y sus productos puede encontrarse en <http://www.ansell.eu>

Contiene fibra de vidrio.

Ansell Spain S.L.

C/ Moscatelar, 1N E-28043 Madrid Spain
Phone: +34 91 716 16 91 Fax: +34 91 388 51 34
<http://www.ansell.eu> E-mail infoespana@eu.ansell.com

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park Block J Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
<http://www.ansell.eu> E-mail info@ansell.eu