

PowerFlex® T° Hi Viz Yellow™

80-400

Guante tejido y
recubierto para
uso general

Excelente aislamiento
y manipulación cómoda
en condiciones frías



El modelo PowerFlex® T° Hi Viz Yellow™ 80-400 de Ansell es un guante para uso general con un magnífico aislamiento en condiciones frías, así como un gran confort y un excelente agarre. Un nuevo modelo en la gama PowerFlex®, este nuevo guante

combina un forro térmico de rizo acrílico con un recubrimiento de látex naturalmente aislante que garantizan una excelente protección contra el frío. Este guante ofrece confort y protección al usuario a temperaturas de hasta -30°C.

Ansell

Uso recomendado

Manipulación y transporte a bajas temperaturas para aplicaciones en:

- Transporte y construcción
- Plantas de refrigeración y enfriamiento
- Almacenes de alimentos perecederos
- Mantenimiento en el sector público
- Recogida de basuras
- Expedición y recepción.

Diseñados para el frío

El guante PowerFlex® T° Hi Viz Yellow™ ha sido diseñado específicamente para proteger las manos en entornos fríos gracias a su forro térmico de rizo acrílico el cual ofrece un excelente aislamiento contra el frío. Este forro altamente aislante, combinado con el aislamiento natural que ofrece el revestimiento de látex, garantiza unas óptimas condiciones de trabajo a temperaturas de hasta -30°C.

Una visibilidad extra para una mayor seguridad

Con un forro de rizo acrílico amarillo brillante, el guante PowerFlex® T° Hi Viz Yellow™ es fácil de ver en condiciones de baja o nula visibilidad. Esta visibilidad extra aporta una seguridad adicional a los trabajadores de exterior cuando está oscureciendo.

Especificaciones

Ref.	Tipo	Estilo	Tamaño EN	Longitud	Color
80-400	Guante tejido con palma cubierta	Puño de punto	7-11	255-295 mm	Forro amarillo brillante + recubrimiento azul

Envasado

12 pares por bolsa de polietileno, 12 bolsas por caja de embalaje.

C E 0493



X231
EN388



X2XXXX
EN407



020
EN511

Ansell

Ansell Limited es el líder global en productos barrera para protección de la salud. Operando activamente en América, Europa y Asia, Ansell emplea a más de 11.000 personas en todo el mundo y mantiene la posición de liderato en el mercado de preservativos, así como en el mercado de guantes de látex natural y de polímeros sintéticos. Ansell opera principalmente en tres segmentos: Occupational Healthcare, suministrando protección a las manos en el mercado industrial; Professional Healthcare, suministrando guantes quirúrgicos y de examen a los profesionales de la salud; y Consumer Healthcare, suministrando preservativos y guantes de menaje. Más información sobre Ansell y sus productos puede encontrarse en <http://www.anselleurope.com>

PowerFlex® T° Hi Viz Yellow™ 80-400 es una marca registrada de Ansell Ltd. o de una de sus filiales.

PowerFlex® T° Hi Viz Yellow™ 80-400

Guante tejido y recubierto para uso general

El interior del forro conserva su suavidad en contacto con la piel, incluso tras varios lavados. Gracias al exclusivo proceso de conformado e inmersión se logra un recubrimiento de látex de un grosor consistente que se adapta al contorno natural de la mano.

El recubrimiento de látex se ha aplicado únicamente en la palma y el pulgar, por lo que el reverso del guante le permite transpirar, ofreciendo al usuario un confort continuado. El recubrimiento de látex absorbe la presión cuando se transportan objetos pesados, haciendo que su manejo sea más cómodo. Por último, un puño continuo ofrece una protección adicional además de un agarre firme de la muñeca.