

HyFlex®

Precision Protection

11|402

◆ Usages multiples

Gant en polyuréthane à base aqueuse alliant **haute visibilité** et **confort supérieur**



Ansell présente le HyFlex® 11-402, le premier gant du marché à combiner un support jaune haute visibilité à une enduction en polyuréthane à base aqueuse. Le revêtement en polyuréthane à base aqueuse assure au porteur un confort accru associé aux qualités reconnues de dextérité et

d'ajustement de la gamme HyFlex®. Couvrant les $\frac{3}{4}$ de la surface du gant, il renforce la protection du dos des doigts sans nuire à la souplesse et à la dextérité.

HyFlex® 11-402 : Haute visibilité et confort.

Ansell



Gant en polyuréthane à base aqueuse alliant **haute visibilité** et **confort**

Utilisations

Applications légères à moyennes requérant de la dextérité dans les secteurs suivants:

- Bâtiment et construction
- Métallurgie
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Industrie Automobile
- Logistique

Haute visibilité pour plus de sécurité

- Le gant HyFlex® 11-402 présente un support jaune vif qui le rend très visible par tout type de temps.
- L'enduction couvre les ¾ du gant mais pas la 3^e articulation, de façon à optimiser la visibilité sans compromettre la protection du dos des doigts.

Enduction ergonomique pour une dextérité maximale

- La conception ergonomique de l'enduction permet de protéger le dos des doigts (contre les projections, de béton par exemple) tout en préservant d'excellents niveaux de dextérité, sensibilité et souplesse.

- L'absence de coutures dans le tricot garantit un port confortable et un ajustement parfait.
- L'enduction aux ¾ assure, elle, une excellente respirabilité.

Gant polyvalent

Le HyFlex® 11-402 convient à de nombreuses utilisations.

- Son excellente visibilité en fait un gant idéal pour le guidage des grutiers.
- Associant préhension et résistance à l'abrasion (niveau 4), il peut être utilisé pour la manipulation de barres métalliques, l'installation d'échafaudages, etc.
- Grâce à sa haute sensibilité tactile, le HyFlex® 11-402 se prête également aux travaux de finition, tels que sablage, polissage, cirage, ciselage, ...
- Sa formulation dépourvue de silicone le rend aussi propre à la manipulation de métaux non enduits.

Polyuréthane à base aqueuse

Les nouveaux gants HyFlex® en polyuréthane à base aqueuse constituent une formidable avancée en matière de sécurité et de protection de l'environnement à long terme. Le remplacement du solvant



4131
EN 388

diméthylformamide par de l'eau améliore le confort du gant puisque le polyuréthane ne transperce pas le support. Ce processus de fabrication évolué est dans le même temps plus sûr et plus écologique, deux avantages supplémentaires que nos fidèles partenaires sauront apprécier.

Spécifications

Référence	Description	Taille EN	Couleur	Conditionnement
HyFlex® 11-402	Gant en polyuréthane à base aqueuse, enduit aux ¾, avec support en nylon. Exempt de silicone.	6 - 7 - 8 - 9 10 - 11	Support jaune vif avec enduction noire	12 paires de gants par sachet de polyéthylène, 144 paires de gants par carton

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

Ansell

Ansell Limited est un leader mondial dans le domaine des produits de protection. Implanté en Amérique, en Europe et en Asie, Ansell emploie plus de 11.000 personnes à travers le monde et occupe les premières places sur les marchés des gants en latex naturel et polymères synthétiques, ainsi que sur celui des préservatifs. Les activités d'Ansell couvrent trois secteurs: les gants de protection pour l'industrie (Occupational Healthcare); les gants de chirurgie et d'examen destinés aux professionnels de santé (Professional Healthcare); les préservatifs et les gants ménagers (Consumer Healthcare). Pour de plus amples informations sur Ansell et ses produits, visitez le site <http://www.ansell.eu>

Ansell SA

2, boulevard du Moulin à Vent BP 78395 Cergy 95805 Cergy-Pontoise Cedex France
Tél. +33(0)1 34 24 52 52 Télécopie +33(0)1 30 73 93 46 Télécopie Service Commandes +33(0)1 30 30 21 38
<http://www.ansell.eu> E-mail : infofrance@eu.ansell.com

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park Block J Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
<http://www.ansell.eu> E-mail info@ansell.eu