

# PowerFlex® T° Hi Viz Yellow™

80-400

Gant d'usage  
général, tricoté  
et enduit

Excellente isolation  
et manipulation confortable  
par basses températures



Le PowerFlex® T° Hi Viz Yellow™ 80-400 d'Ansell est un gant d'usage général conçu pour offrir une excellente isolation thermique à basses températures, ainsi que des niveaux élevés de confort et de préhension. Dernier-né de la gamme PowerFlex®, ce nouveau modèle se

compose d'un support thermique à bouclettes en fibre acrylique molletonnée et d'une enduction en latex naturellement isolante, pour une protection optimale contre le froid. Ce gant assure confort et protection du porteur à des températures allant jusqu'à -30°C.

**Ansell**

## Utilisations recommandées

Travaux de manutention et de transport en environnement froid, pour les applications suivantes :

- Transport et construction
- Entrepôts réfrigérés
- Entretien des lieux publics
- Ramassage des ordures
- Expédition et réception de marchandises.

### Conçu pour le froid

Le PowerFlex® T° Hi Viz Yellow™ a été spécialement conçu pour garder les mains des opérateurs au chaud dans des environnements à basses températures, grâce à un support thermique à bouclettes en acrylique qui assure une excellente isolation contre le froid. Combiné aux propriétés isolantes naturelles du latex, ce support hautement isolant garantit au porteur des conditions de travail confortables à des températures allant jusqu'à -30°C.

### Meilleure visibilité pour une sécurité optimale

Grâce à son support en bouclettes acryliques de couleur jaune vif, le gant PowerFlex® T° Hi Viz Yellow™ reste très clairement visible même dans les environnements peu ou mal éclairés. Cette excellente visibilité constitue une sécurité supplémentaire

# PowerFlex® T° Hi Viz Yellow™ 80-400

## Gant d'usage général, tricoté et enduit

sur les chantiers de plein air lorsqu'il commence à faire sombre.

### Préhension sûre dans toutes les conditions

La finition adhésivée rugueuse de son enduction en latex confère au gant une excellente préhension tant en conditions sèches qu'humides. L'enduction couvre le pouce en plus de la paume, assurant une préhension encore plus sûre et offrant une protection supplémentaire, nécessaire pour les travaux lourds. L'enduction réduit également la salissure du gant et la pénétration d'humidité. L'état de propreté du gant s'en trouve prolongé, tout comme sa durée de vie.

### Confort et flexibilité hors pair

La technologie de fabrication extrêmement pointue utilisée par Ansell permet d'obtenir un support

tricoté sans coutures parfaitement ajusté et extrêmement flexible. L'intérieur du support conserve sa douceur, même après plusieurs jours de port. L'absence de coutures réduit également le risque d'irritation. Le processus de moulage et de trempage minutieusement contrôlé délivre une enduction en latex d'épaisseur constante qui préserve la dextérité naturelle des mains.

La surface enduite ne couvre que la paume et le pouce de sorte que le dos de la main respire et le gant reste agréable à porter, tout au long de la journée. L'enduction en latex absorbe également la pression subie lors du transport de charges lourdes, rendant la manipulation plus aisée. Enfin, la manchette en une pièce constitue une protection additionnelle et s'ajuste parfaitement au poignet.

## Spécifications

Réf.	Type	Style	Taille EN	Longueur	Couleur
80-400	Gant tricoté, paume enduite	Poignet tricot	7-11	255-295 mm	Support jaune vif + enduction bleue

### Conditionnement

12 paires par sachet de polyéthylène, 12 sachets de polyéthylène par carton.

C E 0493



X231  
EN388



X2XXXX  
EN407



020  
EN511

### Ansell

Ansell Limited est un leader mondial dans le domaine des produits de protection. Implanté en Amérique, en Europe et en Asie, Ansell emploie plus de 11.000 personnes à travers le monde et occupe les premières places sur les marchés des gants en latex naturel et polymères synthétiques, ainsi que sur celui des préservatifs. Les activités d'Ansell couvrent trois secteurs: les gants de protection pour l'industrie (Occupational Healthcare); les gants de chirurgie et d'examen destinés aux professionnels de santé (Professional Healthcare); les préservatifs et les gants ménagers (Consumer Healthcare). Pour de plus amples informations sur Ansell et ses produits, visitez le site <http://www.ansell.eu>.

PowerFlex® T° Hi Viz Yellow™ 80-400 est une marque déposée d'Ansell Ltd. ou de l'une de ses filiales.